Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.
Klik på Support => Spørgsmål og svar, og vælg derefter produktgruppe og type.Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Danish. 06/2008. Rev. 1.0

SGH-i200

Brugervejledningen

Sådan bruges vejledningen

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem telefonens funktioner og muligheder. Se Quick Start Guide for at hurtigt kunne komme igang.

Du kan også bruge **Introduktion** i startmenuen til at lære, hvordan enheden konfigureres. Hvis du vælger temaet Sliding Panel for startskærmen, vises menuen **Introduktion** på startskærmen.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:

Advarsel – situationer, der kan føre til personskade.

Forsigtig – situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr.

Bemærk – bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger.

▶ *Se* – sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ▶ s.12 (betyder "se side 12")

→ *Efterfulgt af* – rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: Tryk på <**Start**> → **Kamera** (betyder **Start**, efterfulgt af **Kamera**).

[ ] *Klammer* – taster på telefonen, f.eks.: [⏻] (betyder knappen Tænd/sluk).

< > *Vinkelparenteser* – Funktionstaster, der styrer forskellige funktioner, f.eks.: <**OK**> (betyder funktionstasten **OK**).

Ophavsret og varemærker

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne telefon, tilhører de respektive ejere:

- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.

- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B013854

- Dette produkt indeholder software givet i licens af MS, et associeret selskab af Microsoft Corporation. Microsoft og software, der bærer navnet Microsoft, er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Før du bruger dette produkt, skal du læse MICROSOFT-LICENSBETINGELSER FOR WINDOWS MOBILE 6 SOFTWARE bag i denne vejledning for at få oplysninger om rettigheder og begrænsninger.

Indhold

Sikkerhed og brug 4

1. Kommunikation 11
Opkald 11
Meddelelser 14

2. Medier 22
Windows Media 22
Kamera 23
Indholdshåndtering 26
Videoafspiller 27
Adobe® Flash® Lite™ 28
Talebesked 28

3. Personlig produktivitet 29
Kontaktpersoner 29
Kalender 31
Office Mobile 32
ClearVue PDF 35
Opgaver 35
Filhåndtering 36

4. Internet..... 37
Internet Explorer 37
Windows Live 38
Messenger 39
RSS-læser 40
Podcast 41

5. Forbindelser 43
Bruge den trådløse Bluetooth-funktion 43
Oprette forbindelse via USB 45
Synkronisere telefonen 46
Dele internetforbindelsen med en pc 49
Oprette forbindelse til internettet eller dit private netværk 50

6. Øvrige programmer 52
Spil 52
Java 52
Verdensur 53
Alarmer 53
Skæringsdag 54
Lommeregner 54
Smartomregner 55
Stopur 56
Smart Search 56

7. Indstillinger 57

8. Fejlsøgning 70

9. MICROSOFT-LICENSBETINGELSER FOR WINDOWS MOBILE 6 SOFTWARE 75

Indeks 85

Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at undgå farlige og ulovlige situationer og for at sikre, at telefonens ydelse er optimal.

Oplysninger om sikkerhed

Opbevar telefonen utilgængeligt for børn og kæledyr

Telefonen skal opbevares utilgængeligt for børn og dyr. Små dele kan blokere luftvejene, hvis de sluges og forårsage alvorlig skade.

Beskyt din hørelse

Lytning i høretelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Skru ikke højere op for lyden end nødvendigt, når du lytter til en samtale eller musik.

Installer mobile enheder og udstyr med omtanke

Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj. Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batterier må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier.
- Placer aldrig batterier eller telefoner på varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.

Undgå forstyrrelser i pacemakere

Producenterne og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research anbefaler, at der holdes mindst 15 centimeters afstand mellem mobile enheder og pacemakere for at undgå forstyrrelser. Hvis du har grund til at tro, at din telefon skaber forstyrrelser i en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke enheden og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr for at få råd og vejledning.

Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk for telefonen, når du bliver bedt om det, og overhold skilte og forbud.

Telefonen kan forårsage eksplosion eller brand i og omkring brændstof-opbevarings- og distributionsområder, kemiske anlæg, og hvor der udføres sprængninger. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Undgå skader som følge af ensartede bevægelser

Når du sender tekstmeddelelser eller spiller spil på din telefon, skal du slappe af i den hånd, som du holder telefonen i, trykke let på tasterne, bruge funktionerne til reduktion af antallet af tastetryk, f.eks. skabeloner og ordforslag, og holde mange pauser.

Sikkerheds-foranstaltninger

Trafiksikkerhed

Undgå at bruge telefonen under kørsel, og overhold alle regler for brug af mobile enheder under kørsel. Brug håndfrit tilbehør til at øge sikkerheden, når det er muligt.

Overhold alle forbud og regler

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt område.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af forkert tilbehør kan ødelægge telefonen og forårsage personskade.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan forårsage forstyrrelser i medicinsk udstyr på hospitaler og lignende steder. Overhold alle regler, skilte og anvisninger fra personalet.

Sluk telefonen, eller slå forbindelsen til telenettet fra, når du er ombord på et fly

Telefonen kan påvirke flyets instrumenter. Overhold flyselskabets regler, og sluk telefonen, eller slå forbindelsen til telenettet fra, når du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

Beskyt batterier og opladere

- Udsæt ikke batterierne for meget kolde og meget varme temperaturer (under 0° C/32° F og over 45° C/113° F). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriets opladningsevne og levetid.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Telefonen skal behandles forsigtigt og med omtanke

- Telefonen må ikke blive våd – væske kan forårsage alvorlige skader. Brug ikke telefonen med våde hænder. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares på steder med støv eller snavs for at undgå skader på de bevægelige dele.
- Telefonen indeholder avanceret elektronik – beskyt den mod stød og hård behandling for at undgå alvorlig skade.
- Telefonen må ikke males, da maling kan tilstoppe de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion.
- Telefonens blitz eller lys må ikke bruges tæt på øjnene af børn eller dyr.
- Telefonen og hukommelsen kan blive ødelagt af magnetfelter. Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke enheden komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Undgå forstyrrelser i andet elektronisk udstyr

Telefonen udsender radiosignaler, der kan påvirke de elektroniske kredsløb i uskærmet eller forkert skærmet udstyr, f.eks. pacemakere, høreapparater og medicinsk udstyr i hjemmet og i køretøjer. Kontakt producenten af det elektroniske udstyr for at løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

Vigtige oplysninger om brug

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen og garantien bortfalder.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andet udstyr.
- Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller ubebyggede områder.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobile enheder, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo kropsvæv.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,876 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da enheden er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer enheden din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen på brugervejledningens bagside viser enhedens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside under mobiltelefoner.

Kapitel 1

Kommunikation

Telefonen gør det muligt at sende og modtage mange typer opkald og meddelelser over mobilnettet og internettet.

Opkald

Lær at bruge telefonens opkaldsfunktioner. Oplysninger om grundlæggende opkaldsfunktioner findes i Quick Start Guide.

Hvis din telefon er forbundet til en høretelefon når det kommer et indgående opkald. Vil ringetonen starte på level 2 for at beskytte din hørelse.

Foretage et internationalt opkald

1. På startskærmen: Hold [**0**] nede for at indsætte et + (erstatter den internationale forvalgskode).
2. Tryk på taltasterne for at indtaste hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk på [ ].
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Foretage et opkald fra kontaktlisten

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Kontaktpersoner** for at åbne kontaktlisten.
2. Vælg en kontaktperson, eller søg ved at indtaste de første bogstaver i navnet på en kontaktperson.

3. Vælg det nummer, som du vil ringe op til.
4. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Vise og besvare ubesvarede opkald

Telefonen viser ubesvarede opkald på skærmen.

Sådan besvares et ubesvaret opkald

1. Tryk på tasten i midten.
2. Rul til et ubesvaret opkald.
3. Tryk på [ ] for at ringe op.

Foretage et opkald fra listen over seneste opkald

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Opkaldsoversigt**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Filter** → en opkaldstype for kun at få vist en type opkald (efter behov).
3. Rul til kontaktpersonens navn eller det nummer, som du vil ringe op til, og tryk på [ ].
4. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Viderestille opkald

Måske understøtter din tjenesteudbyder eller dit netværk denne funktion.

Sådan viderestilles indgående opkald til et andet nummer

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indstillinger** → **Telefon**.
2. Vælg **Stemmeopkald** eller **Videoopkald** → **Viderestilling**/ **Viderestilling af opkald**.
3. Vælg en viderestillingsfunktion, og indtast et telefonnummer.
4. Tryk på <**Udført**>.

Spærre (blokere) opkald

Du skal have en spærringsadgangskode fra din tjenesteudbyder for at kunne aktivere denne funktion.

Sådan spærrer du opkald fra et bestemt nummer

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indstillinger** → **Telefon**.
2. Vælg **Stemmeopkald** eller **Videoopkald** → **Opkaldsspærring**.
3. Vælg den type opkald, som du vil spærre for, og vælg en spærrefunktion.
4. Indtast spærringsadgangskoden, og tryk på <**Udført**>.

Telefonen låses, hvis du indtaster den forkerte spærringsadgangskode tre gange. Kontakt din tjenesteudbyder.

Meddelelser

Lær at bruge meddelelsesfunktioner. Du kan få hjælp til indtastning af tekst i Quick Start Guide. Se "Meddelelsesindstillinger." for en forklaring af funktionerne. ▶ s.18

Sende en tekstmeddelelse

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Meddelelser** → **SMS/MMS**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Ny** → **SMS**.
3. Indtast et telefonnummer, eller tryk på <**Menu**> → **Tilføj modtager** for at vælge en kontaktperson.
4. Rul ned, og indtast meddelelsesteksten.
5. Tryk på <**Send**> for at sende meddelelsen.

Sende en multimediemeddelelse

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Meddelelser** → **SMS/MMS**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Ny** → **MMS**.
3. Indtast modtagerens nummer, eller tryk på <**Menu**> → **Tilføj modtagere** for at vælge en kontaktperson.

   Feltet Cc og Bcc findes umiddelbart over feltet Til.

4. Rul ned, og indtast et emne for meddelelsen.
5. Rul ned, og indtast meddelelsesteksten.
6. Hvis du vil vedhæfte et eksisterende multimedieobjekt, skal du trykke på <**Menu**> → **Vedhæft** → en elementtype. Hvis du vil indsætte et multimedieelement, skal du trykke på <**Menu**> → **Tilføj** → en elementtype.

7. Tryk på <**Send**> for at sende meddelelsen.

Oprette en e-mail-konto

Før du kan sende og modtage e-mails, skal du oprette en e-mail-konto.

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Meddelelser** → **Konfigurer e-mail**.
2. Indtast din e-mail-adresse og din adgangskode, og tryk på <**Næste**>.
3. Hvis du vil oprette en konto manuelt, skal du fjerne markeringen af **Forsøg automatisk at hente e-mail-indstillinger på internettet**.
4. Tryk på <**Næste**>.
5. Vælg den foruddefinerede e-mail-udbyder, og tryk på <**Næste**>.
6. Indtast dit navn, og tryk på <**Næste**>.
7. Indtast den indgående mailserver, vælg en kontotype, og tryk på <**Næste**>.
8. Indtast et brugernavn, og tryk på <**Næste**>.
9. Indtast den udgående mailserver, og tryk på <**Næste**>.
10. Angiv, hvor ofte telefonen opretter forbindelse til serveren for at kontrollere, om der er indgående e-mails, i **Send / modtag automatisk** (efter behov).
11. Tryk på <**Udfør**>.

Sende en e-mail

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Meddelelser**.
2. Vælg navnet på en e-mail-konto.
3. Tryk på <**Menu**> → **Ny**.

4. Indtast en e-mail-adresse i feltet Til, eller tryk på <**Menu**> → **Tilføj modtager** for at vælge en kontaktperson.

   Feltet Cc og Bcc findes umiddelbart over feltet Til.

5. Rul ned, og indtast et emne for meddelelsen.

6. Rul ned, og indtast meddelelsesteksten.

7. Hvis du vil tilføje en vedhæftet fil, skal du trykke på <**Menu**> → **Indsæt** → en type.

8. Tryk på <**Send**> for at sende meddelelsen.

Hente e-mail fra en e-mail-server

Før du henter e-mail fra en internetudbyder eller VPN-forbindelse, skal du oprette en e-mail-konto.

Oplysninger om hentning af meddelelser fra en Outlook-konto findes i "Synkronisere dine data." ▶ s.47

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Meddelelser**.

2. Vælg navnet på en e-mail-konto.

3. Tryk på <**Menu**> → **Send / modtag**.

Vise meddelelser

Du kan få adgang til meddelelsesmapper for alle dine SMS- og MMS-meddelelser på ét sted og for e-mails.

Sådan får du vist en meddelelse

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Meddelelser**.
2. Vælg **SMS/MMS** eller navnet på en e-mail-konto.

   Indbakken for den valgte konto åbnes.

Hvis du vil overføre hele indholdet i en e-mail, skal du trykke på <**Menu**> → **Hent meddelelse**.

Vise eller gemme vedhæftede filer

CAUTION

Vedhæftede filer i e-mails kan indeholde virus, der kan beskadige meddelelsen. Beskyt meddelelsen ved kun at åbne vedhæftede filer fra personer, som du har tillid til.

Sådan får du vist en vedhæftet fil

1. I en åben e-mail: Rul til den vedhæftede fil, og tryk på tasten i midten for at overføre den.
2. Tryk på tasten i midten for at åbne den vedhæftede fil, og tryk på <**Åbn**>.

   Den vedhæftede fil åbnes i det tilknyttede program.

Sådan gemmer du en vedhæftet fil

1. I en åben e-mail: Rul til den vedhæftede fil, og tryk på tasten i midten for at overføre den.
2. Tryk på tasten i midten for at åbne den vedhæftede fil, og tryk på <**Menu**> → **Gem som...**.
3. Angiv et filnavn og en hukommelsesplacering, og tryk på <**Gem**> → <**OK**>.

Meddelelsesindstillinger

SMS-indstillinger

På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indstillinger** → **Flere...** → **SMS-indstillinger** for at ændre følgende indstillinger:

- **Netværksvalg**: Vælg en netværksforbindelsestype **CS foretrukket** (GSM) eller **PS foretrukket** (GPRS), afhængigt af dit netværk.
- **Gyldighedsperiode**: Indstil, hvor længe meddelelsen skal være gyldig. Hvis meddelelsen ikke kan leveres inden for den angivne periode, bliver den fjernet fra meddelelsescentralen.

MMS-indstillinger

På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Meddelelser** → **SMS/MMS** → <**Menu**> → **MMS-indstillinger** for at ændre følgende indstillinger:

- **Afsendelsesindstillinger**

  Prioritet: Angiv en prioritet for meddelelser.

  Gyldighedsperiode: Indstil, hvor længe meddelelsen skal være gyldig. Hvis meddelelsen ikke kan leveres inden for den angivne periode, bliver den fjernet fra meddelelsescentralen.

  Leveringstid: Angiv, hvor længe telefonen skal vente, før en meddelelse sendes.

  Oprettelsestilstand: Angiv en tilstand for oprettelse af MMS-meddelelser.

  Størrelse: Vælg den maksimale størrelse for en meddelelse.

Skjul adresse: Angiv, om din adresse skal vises eller skjules.

Anmod om leveringsrapport: Vælg denne indstilling for at modtage en kvittering, når din meddelelse er leveret.

Anmod om læsningsrapport: Vælg denne indstilling for at modtage en kvittering, når modtageren åbner din meddelelse.

- **Modtager indstillinger**

  Hjemmenetværk: Angiv, hvordan nye meddelelser skal hentes fra serveren på dit eget net.

  Roamingnetværk: Indstil, hvordan nye meddelelser skal hentes fra serveren, mens du roamer på et andet netværk.

  Afvis ukendt afsender: Tillad eller afvis meddelelser fra anonyme afsendere.

  Modtageren har tilladt kvitte: Vælg denne indstilling for at sende en kvittering, når din meddelelse er leveret.

  Reklame er tilladt: Vælg at modtage eller blokere reklamer.

  Oplysninger er tilladte: Vælg at modtage eller blokere meddelelser med oplysninger.

- **MMS-profiler**: Tryk på <**Menu**> → **Ny** for at få adgang til følgende indstillinger til oprettelse af en forbindelse:

  Profilnavn: Indtast et profilnavn.

  MMSC URL: Indtast URL-adressen på meddelelsescentralen.

  Proxy: Indstil telefonen til at bruge en proxyserver.

  Adresse: Angiv proxyserverens IP-adresse.

Port: Angiv et portnummer.

GPRS: Angiv en GPRS-forbindelse.

- **Om**: Få vist oplysninger om version og copyright.

Generelle meddelelsesindstillinger

På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Meddelelser** → **SMS/MMS** eller navnet på en e-mail-konto → <**Menu**> → **Funktioner** → **Indstillinger** for at ændre følgende indstillinger:

- **Vis**

  Vis dato og klokkeslæt på meddelelseslisten: Vælg denne indstilling for at få vist meddelelsens modtagetid og -dato på listen.

  Sorter meddelelser efter: Vælg denne indstilling for at sortere meddelelser efter dato, emne, afsender eller type.

  Efter sletning eller flytning af en meddelelse: Angiv, hvordan meddelelser skal vises efter sletning eller flytning.

- **Afsendelse**

  Medtag en kopi af den oprindelige meddelelse, når e-mail besvares: Vælg at føje en kopi af den oprindelige meddelelse til svaret (for e-mail).

  Gem en kopi af sendte elementer: Vælg at gemme kopier af sendte meddelelser.

- **Signaturer**

  Vælg en konto: Vælg en konto, der skal bruge en signatur.

  Brug signaturen med denne konto: Angiv, at den valgte signatur skal bruges.

Medtag ved svar og videresendelse: Vælg at tilføje en signatur, når du svarer på eller videresender en meddelelse.

Signatur: Vælg en signatur.

- **Kontoindstillinger**

  Til SMS- og MMS-meddelelser:

  Anmod om kvittering for levering: Vælg denne indstilling for at modtage en kvittering, når din meddelelse er leveret.

  Brug Unicode, når det er nødvendigt: Vælg at bruge Unicode i dine meddelelser.

  Til e-mails:

  Rediger kontoindstillinger: Rediger indstillinger for en e-mailkonto.

  Plan for Send/Modtag: Rediger tidsplanen for afsendelse eller modtagelse af e-mail.

  Indstillinger for overførselsstr.: Angiv en størrelsesbegrænsning for overførsel af e-mail.

- **Konfigurer e-mail**: Opret en ny e-mail-konto.

- **Indstillinger for sikkerhed**

  Vis en advarsel, før der viderestilles til en URL-adresse eller fil, der ikke befinder sig på enheden: Indstil telefonen til at advare dig, når du opretter forbindelse til en webside eller åbner et link til en fil.

- **Anden**

  Vis kontovælgeren, når Meddelelser åbnes: Indstil telefonen til at vise navne på e-mail-konti, når du åbner Meddelelser.

  Advar, når meddelelser på meddelelseslisten slettes: Indstil telefonen til at advare dig, når du sletter en meddelelse.

Kapitel 2

Medier

Lær at bruge Windows Media, kameraet, indholdshåndtering, videoafspilleren, Adobe® Flash® Lite™ og verdensur.

Windows Media

Med Windows Media kan du afspille musik- og videofiler.

Overfør filer til din telefon

Du kan føje musik- og videofiler til din enhed ved at overføre dem fra internettet eller overføre dem fra en pc med ActiveSync (se "Synkronisere dine data" ▶ s.47) eller fra et hukommelseskort.

Føje filer til mediebiblioteket

1. Føj filer til din telefon.
2. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Windows Media**.
3. Tryk på <**Menu**> → **Opdater bibliotek**.
4. Når du er færdig, skal du trykke på <**Udført**>.

Afspille mediefiler

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Windows Media**.
2. Vælg et mediebibliotek.
3. Rul til en fil, og tryk på <**Afspil**>.

4. Brug følgende under afspilning:

Tast	Funktion
Midten	Standser eller fortsætter afspilningen
Navigation (Venstre)	Går tilbage
Navigation (Højre)	Går fremad
Lydstyrke	Skruer op eller ned for lyden

Oprette en afspilningsliste

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Windows Media**.
2. Vælg et mediebibliotek.
3. Rul til en fil, og tryk på <**Menu**> → **Sæt i kø**.
4. Gentag trin 3 for at tilføje flere filer.
5. Tryk på <**Menu**> → **Afspiller**.
6. Tryk på <**Afspilning**> → <**Menu**> → **Gem afspilningsliste**.
7. Indtast et navn for afspilningslisten, og tryk på <**Udført**>.

Kamera

Telefonen gør det muligt at tage digitale billeder (jpg-format) eller optage videoklip (3gp-format).

Tage et billede

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Kamera**.
2. Peg objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer (se "Bruge tastaturet i kameratilstand").

3. Tryk på tasten i midten for at tage billedet.

4. Tryk på <**Gem**> for at gemme billedet.

Bruge tastaturet i kameratilstand

Tast	Funktion
1	Skift til videokameratilstand
2	Skift optagetilstand
3	Skift billedstørrelse
4	Skift billedkvalitet
5	Skift hvidbalancetilstand
6	Angiv en forsinkelse for udløseren
7	Skift effekt
8	Anvend sjove masker
9	Slå tilstanden Natoptagelse til
0	Skift indstillinger
*****	Skift enkeltbilledeffekt
#	Skift søgertilstand

Vise et billede

1. Fra kameraets søger: Tryk på <**Album**>.

2. Rul til et billede, og tryk på tasten i midten for at åbne det.

Optage et videoklip

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Kamera**.

2. Tryk på [**1**] for at starte videokameraet.

3. Peg objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer (se "Bruge tastaturet i videokameratilstand").
4. Tryk på tasten i midten for at starte optagelsen.
5. Når du er færdig, skal du trykke på tasten i midten for at stoppe optagelsen.
6. Tryk på <**Gem**> for at gemme videoklippet.

Bruge tastaturet i videokameratilstand

Tast	Funktion
1	Skift til kameratilstand
2	Skift optagetilstand
3	Skift billedstørrelse
4	Skift billedkvalitet
5	Skift hvidbalancetilstand
6	Angiv en forsinkelse for videooptagelsen
7	Skift effekt
8	Slå lyden til og fra
0	Skift indstillinger
#	Skift søgertilstand

Afspille et videoklip

1. Fra videokameraets søger: Tryk på <**Album**>.
2. Rul til et videoklip, og tryk på tasten i midten for at åbne det.

Indholdshåndtering

Med Indholdsstyring kan du få vist og åbne alle filer og mapper på din telefon.

Vise et billede

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indholdshåndtering** → **Mine billeder**.
2. Rul til en miniature, og tryk på tasten i midten for at åbne billedet.

Du kan gøre følgende, når du får vist billeder:

- Rul til højre eller venstre for at rulle gennem dine billeder.
- Hvis du vil zoome, skal du trykke på tasten i midten og derefter på den højre eller venstre funktionstast. Tryk på [⮌] for at lukke zoomskærmen.
- Tryk på <**Menu**> → **Rediger billede**, hvis du vil redigere billedet.
- Tryk på <**Menu**> → **Angiv som** → en indstilling, hvis du vil indstille billedet som baggrund eller opkalderbillede.
- Tryk på <**Menu**> → **Vis diasshow** for at få vist dine billeder som et diasshow.

Afspille et videoklip

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indholdshåndtering** → **Mine videoklip**.
2. Rul til en miniature, og tryk på tasten i midten for at åbne videoklippet.

Åbne dokumenter

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indholdshåndtering**.

2. Find og åbn den mappe, som dokumentet er gemt i.

3. Rul til dokumentet, og tryk på tasten i midten for at åbne det.

Sende en fil

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indholdshåndtering**.

2. Find og åbn den mappe, som filen er gemt i.

3. Vælg en fil.

4. Tryk på <**Menu**> → **Send** → en sendemetode.

   - Hvis du vil sende som en MMS-meddelelse, skal du vælge **som MMS**. Se "Sende en multimediemeddelelse." ▶ s.14
   - Hvis du vil sende som en e-mail, skal du vælge **som Email**. Se "Sende en e-mail." ▶ s.15
   - Hvis du vil sende trådløst via Bluetooth, skal du vælge **via Bluetooth**. Se "Bruge den trådløse Bluetooth-funktion." ▶ s.43

Videoafspiller

Med videoafspilleren kan du afspille videofiler fra telefonens hukommelse og hukommelseskortet.

Sådan afspiller du en videofil

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → <**Flere**> → **Videoafspiller**.

2. Rul til et videoklip, og tryk på <**Afspil**>.

Adobe® Flash® Lite™

Telefonen indeholder en Flash-afspiller til visning af Flash-filer (swf).

Adobe Flash Lite 2.1 understøtter indhold, der er udviklet til Flash 7. Det afhænger af filstørrelsen og den ledige hukommelse, om Flash-filernes indhold kan åbnes på telefonen.

Sådan får du vist en Flash-fil

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → <**Flere**> → **Tilbehør** → **Adobe Flash Lite**.
2. Find og åbn den mappe, som Flash-filen er gemt i.
3. Rul til Flash-filen, og tryk på tasten i midten.

Talebesked

Du kan bruge Talebesked til at optage og afspille talebesked og lydklip.

Optage et stemmenotat

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Planlægning** → **Talebesked**.
2. Tryk på <**Indspil**> for at starte optagelsen.
3. Tryk på <**Stop**>, når optagelsen er færdig.

   Taleklippet gemmes automatisk.

Afspille et stemmenotat

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Planlægning** → **Talebesked**.
2. Rul til et stemmenotat, og tryk på tasten i midten.

   Afspilningen starter automatisk.

Kapitel 3

Personlig produktivitet

Lær at bruge Kontaktpersoner, Kalender, Office Mobile, ClearVue PDF, Filhåndtering og Opgaver.

Kontaktpersoner

Lær at bruge kontaktpersoner til at gemme personlige oplysninger som navne, telefonnumre og adresser.

Opret en ny kontaktperson i Outlook

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Kontaktpersoner** → <**Ny**> → **Outlook-kontaktperson**.
2. Indtast kontaktoplysninger.
3. Når du er færdig med at indtaste oplysninger, skal du trykke på <**Udført**> for at gemme kontaktpersonen.

Oprette en ny kontaktperson på SIM-kortet

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Kontaktpersoner** → <**Ny**> → **SIM-kontaktperson**.
2. Indtast kontaktoplysninger.
3. Når du er færdig med at indtaste oplysninger, skal du trykke på <**Udført**> for at gemme kontaktpersonen.

Søge efter en kontaktperson

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Kontaktpersoner**.
2. Indtast de første bogstaver i kontaktpersonens navn.

   Efterhånden som du indtaster bogstaver, vises de kontaktpersoner, der passer til din indtastning.
3. Rul til en kontaktperson, og tryk på tasten i midten for at åbne den.

Kopiere kontaktpersoner

Du kan kopiere dine kontaktpersoner fra telefonen til dit SIM-kort og omvendt. Når du kopierer en kontaktperson fra Outlook til dit SIM-kort, kan du kun gemme personens navn og telefonnummer. Hvis du vil kopiere en kontaktperson, skal du trykke på <**Menu**> → **Kopier alle** → **SIM til telefon** eller **Telefon til SIM**.

Hvis du vil beholde alle kontaktoplysninger, skal du synkronisere kontaktpersonerne i Outlook med en pc (se "Synkronisere dine data" ▶ s.47).

Tildele et hurtigopkaldsnummer til en kontaktperson

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Kontaktpersoner**.
2. Rul til en kontaktperson, og tryk på tasten i midten for at åbne den.
3. Rul til et telefonnummer, og tryk på <**Menu**> → **Føj til Hurtigopkald**.
4. Rul til højre eller venstre for at vælge et hurtigopkaldsnummer i feltet til tildeling af taster (hvis nødvendigt).
5. Når du er færdig, skal du trykke på <**Udført**>.

Tildele et billede eller en ringetone til en kontaktperson

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Kontaktpersoner** for at bruge en kontaktperson fra Outlook.
2. Rul til en kontaktperson, og tryk på tasten i midten for at åbne den.
3. Tryk på <**Menu**> → **Rediger**.
4. Hvis du vil tildele en ringetone, skal du rulle til **Brugerdef. ringetone** og rulle til højre eller venstre for at vælge en ringetone.
5. Hvis du vil tildele et billede, skal du rulle til **Billede** og rulle til højre for at vælge et billede.
6. Når du er færdig, skal du trykke på <**Udført**>.

Kalender

Brug kalenderen til at holde styr på aftaler, fødselsdage og andre begivenheder.

Oprette en kalenderaktivitet

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Planlægning** → **Kalender**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Ny aftale**.
3. Udfyld felterne, og tilpas indstillingerne for din aktivitet.
4. Når du er færdig, skal du trykke på <**Udført**>.

Skifte kalendervisning

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Planlægning** → **Kalender**.
2. Tryk på den venstre funktionstast for at skifte kalendervisning.

Stoppe en alarm

Når alarmen for en kalenderaktivitet aktiveres, skal du trykke på <**Afvis**>.

Office Mobile

Med Office Mobile kan du åbne og redigere filer fra Word, Excel og PowerPoint på telefonen. Telefonen understøtter filer, der er oprettet med Office 97 og nyere versioner.

Åbne og redigere en Excel-projektmappe

Sådan åbnes og vises en Excel-projektmappe

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → <**Flere**> → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Find en Excel-fil, og vælg filnavnet for at åbne den.
3. Hvis du vil zoome ind eller ud i et dokument, skal du trykke på en funktionstast → <**Vis**> → **Zoom** → en zoomindstilling.
4. Tryk på <**Menu**> → **Luk fil** for at lukke projektmappen.

Sådan redigeres en Excel-projektmappe

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → <**Flere**> → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Find en Excel-fil, og vælg filnavnet for at åbne den.
3. Tryk på <**Menu**> → **Rediger**.
4. Rul til en celle, og tryk på tasten i midten for at vælge den.
5. Indtast værdier eller tekst, og tryk på <**Udført**>.
6. Gentag trin 4 til 5 efter behov.
7. Hvis du vil gemme projektmappen, skal du trykke på <**Menu**> → **Fil** → **Gem som...**.
8. Indtast et filnavn, vælg en hukommelse, og tryk på <**Gem**>.

Åbne og redigere et Word-dokument

Sådan åbnes og vises et Word-dokument

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → <**Flere**> → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Find en Word-fil, og vælg filnavnet for at åbne den.
3. Hvis du vil zoome ind eller ud i et dokument, skal du trykke på en funktionstast → <**Vis**> → en zoomindstilling.

Sådan redigeres et Word-dokument

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → <**Flere**> → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Find en Word-fil, og vælg filnavnet for at åbne den.

3. Tryk på <**Menu**> → **Rediger**.
4. Rediger dokumentet.
5. Hvis du vil ændre formatet, skal du trykke på <**Menu**> → **Format** → en type.
6. Hvis du vil gemme dokumentet, skal du trykke på <**Menu**> → **Fil** → **Gem som...**.
7. Indtast et filnavn, vælg en hukommelse, og tryk på <**Gem**>.

Åbne og vise et PowerPoint-diasshow

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → <**Flere**> → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**.
2. Find en PowerPoint-fil, og vælg filnavnet for at åbne den.
3. Drej telefonen mod uret til vandret stilling.
4. Tryk på <**Menu**> → **Brugerdefineret diasshow** for at starte diasshowet.
5. Tryk på <**Afslut**> for at afslutte diasshowet.

Oprette og redigere en note

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → <**Flere**> → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**.
2. Tryk på <**Ny**>.
3. Opret din note.
4. Hvis du vil ændre formatet, skal du trykke på <**Menu**> → **Format** → en type. Hvis du vil slette al formatering, skal du trykke på <**Menu**> → **Format** → **Ryd alt**.

5. Hvis du vil tilføje billeder eller stemmenotater, skal du trykke på <**Menu**> → **Indsæt billede** eller **Indsæt optagelse**.
6. Tryk på <**Udført**> for at gemme notatet.

ClearVue PDF

Med ClearVue PDF kan du åbne og få vist PDF-dokumenter.

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → <**Flere**> → **ClearVue PDF**.
2. Tryk på <**Fil**> → **Åben**.
3. Find en PDF-fil, og vælg filnavnet for at åbne den.
4. Hvis du vil zoome ind eller ud i et dokument, skal du trykke på en funktionstast → <**Zoom**> → en zoomindstilling.

Du kan få yderligere oplysninger ved at trykke på <**Fil**> → **Hjælp**.

Opgaver

Med Opgaver kan du oprette huskelister og påmindelser.

Oprette en opgave

1. Tryk på <**Start**> → **Planlægning** → **Opgaver**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Ny opgave**.
3. Indtast detaljer for opgaven.
4. Når du er færdig, skal du trykke på <**Udført**>.

Markere en opgave som fuldført

Når du har fuldført en opgave, skal du vende tilbage til skærmen Opgaver, rulle til opgavens navn og trykke på <**Fuldført**>. Når du har markeret en opgave som fuldført, får du ikke flere påmindelser for den pågældende opgave.

Filhåndtering

Med Filhåndtering kan du gennemse alle filer og mapper på enheden. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → <**Flere**> → **Filhåndtering**.

Tryk på <**Menu**> for at omdøbe, slette eller redigere dine filer og mapper.

Kapitel 4

Internet

Lær at bruge Internet Explorer, Windows Live, Messenger, RSS-læser og Podcast.

Internet Explorer

Brug Internet Explorer til at gennemse websider og oprette bogmærker for foretrukne sider.

Browse på en webside

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Internet** → **Internet Explorer**.
2. Åbn en webside:
   - Tryk på <**Menu**> → **Foretrukne**, og vælg et bogmærke.
   - Tryk på <**Menu**> → **Adresselinje** for at indtaste en webadresse og tryk på <**Gå**>.
   - Tryk på <**Menu**> → **Oversigt** for at vælge en webadresse på historiklisten.
3. Hvis du vil lukke internetforbindelsen, skal du trykke på <**Start**> → <**Flere**> → **Tilbehør** → **Dataopkaldshåndtering**. Rul til den forbindelse, som du vil lukke, og tryk på knappen i midten.

> Hvis du vil kontrollere, om forbindelsen er lukket, skal du trykke på [⏻] → **Styring af trådløs** → **Telefon** → tasten i midten for at slå de trådløse funktioner fra. Tryk på tasten i midten igen for at slå de trådløse funktioner til.

Tilføje et bogmærke

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Internet** → **Internet Explorer**.
2. Åbn den ønskede webside, og tryk på <**Menu**> → **Føj til Foretrukne**.
3. Indtast navnet og adressen på bogmærket (hvis nødvendigt).
4. Skift den mappe, som bogmærket skal tilføjes (hvis nødvendigt).
5. Tryk på <**Tilføj**>.

Skifte browserindstillinger

I browseren: Tryk på <**Menu**> → **Funktioner** → **Indstillinger**.

- **Generelt**: Vælg lyd- og visningsindstillinger for browseren.
- **Startside**: Angiv en adresse for startsiden.
- **Forbindelser**: Konfigurer forbindelsesindstillinger.
- **Hukommelse**: Få vist oplysninger om, hvor meget hukommelse midlertidige filer, informationskapsler og historik optager.

Windows Live

Med Windows Live kan du holde kontakten med venner og hurtigt få adgang til oplysninger på internettet.

Sådan startes Windows Live fra startskærmen

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Internet** → **Windows Live**.
2. Rul til **Log på Windows Live**, og tryk på tasten i midten.
3. Følg anvisningerne på skærmen for at gennemføre installationen.

Messenger

Med Messenger er du tilgængelig for andre brugere og kan holde dig opdateret med din e-mail uden en konstant forbindelse til internettet. Når der kommer en ny meddelelse, eller du vil have adgang til tjenester på internettet, genoprettes forbindelsen.

Konfigurere Messenger og logge på

1. Log på Windows Live (se forrige afsnit).
2. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Internet** → **Messenger**.
3. Rul til venstre eller højre for at vælge din loginstatus.
4. Tryk på <**Log på**>.

Chatte på Messenger

1. Find og vælg navnet på en kontaktperson på skærmen Messenger, og tryk derefter på <**Send med.**>.
2. Indtast en meddelelse i tekstfeltet nederst på skærmen, og tryk på <**Send**>.
3. Du kan gøre følgende, når du chatter:
   - Indsætte humørikoner: Tryk på <**Menu**> → **Tilføj humørikon**.
   - Invitere en kontaktperson til at chatte: Tryk på <**Menu**> → **Indstillinger** → **Tilføj deltager**.
   - Overføre en fil: Tryk på <**Menu**> → **Send** → en filtype → en fil.
   - Optage og sende et stemmeklip: Vælg **Stemmeklip**, optag et stemmenotat, og tryk på <**Send**>.

- Skifte mellem kontaktlisten og chat: Rul til højre eller venstre.

4. Afslut chatten ved at trykke på <**Menu**> → **Afslut samtale**.

RSS-læser

Lær at bruge RSS-læseren til at få de seneste nyheder og oplysninger fra dine yndlingssider på internettet.

Oprette et nyhedsfeed

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Internet** → **RSS-læser**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Rediger** → **Ny mappe** (hvis nødvendigt).
3. Tryk på <**Menu**> → **Rediger** → **Ny feed**.
4. Indtast adressen på et RSS-nyhedsfeed, og vælg den mappe, som RSS-nyhedsfeedet skal tilføjes, og tryk på <**OK**>.

Importere et nyhedsfeed

Du kan importere et nyhedsfeed ved at importere OPML-filer.

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Internet** → **RSS-læser**.
2. Tryk på <**Menu**> → **OPML** → **Import** → **Vælg OPML-fil** eller **Angiv OPML URL-adresse**.
3. Find en OPML-fil, eller indtast adressen på en OPML-fil.

Læse et RSS-nyhedsfeed

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Internet** → **RSS-læser**.
2. Rul til et nyhedsfeed, og tryk på <**Opdater**> for at få det seneste indhold.
3. Når opdateringen er færdig, skal du trykke på <**Udført**>.
4. Tryk på tasten i midten for at vælge et opdateret nyhedsfeed.

Finde et nyhedsfeed

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Internet** → **RSS-læser**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Feed-søgning**.
3. Indtast et søgeord, og tryk på <**Søg**>.

Podcast

Brug Podcast til at overføre lyd- og videofiler fra internettet og afspille dem på din enhed.

Abonnere på en podcast

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Internet** → **Podcast** → **Podcasts**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Abonner på podcast**.
3. Indtast en URL-adresse, og tryk på <**Abonner**> → <**Ja**>.
4. Følg anvisningerne på skærmen for at gennemføre installationen.

Søge efter en podcast

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Internet** → **Podcast** → **Podcasts**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Søg efter podcast**.
3. Indtast et søgeord, og tryk på <**Søg**>.

   Telefonen søger efter relaterede nyheder på internettet og viser resultatet.
4. Tryk på <**Tilføj**> for at føje til podcastlisten.

Overføre og afspille en podcast

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Internet** → **Podcast** → **Podcasts**.
2. Rul til en podcast, og tryk på <**Hent**> for at overføre den.

   Podcasten afspilles automatisk i Windows Media Player.

Kapitel 5

Forbindelser

Lær at overføre data til og fra enheden via den trådløse Bluetooth-funktion eller pc-datakablet og synkronisere enheden med en computer via ActiveSync. Lær at konfigurere data eller netværksforbindelser for at oprette forbindelse til internettet eller dit private netværk.

Bruge den trådløse Bluetooth-funktion

Du kan oprette forbindelse til andre Bluetooth-enheder inden for en afstand af 10 meter. Vægge og andre forhindringer mellem enheder kan blokere eller forringe den trådløse forbindelse.

Aktivere den trådløse Bluetooth-funktion

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indstillinger** → **Forbindelser** → **Bluetooth** → **Generelle indstillinger**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Slå Bluetooth til**.
3. Hvis andre enheder skal kunne finde og oprette forbindelse til din enhed, skal du trykke på <**Menu**> → **Slå synlighed til**.

Søge efter og parre med en Bluetooth-enhed

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indstillinger** → **Forbindelser** → **Bluetooth** → **Generelle indstillinger**.

2. Vælg **Tilføj ny enhed...**

   Enheden søger efter og viser listen over Bluetooth-enheder.

3. Rul til en enhed, og tryk på <**Næste**>.

4. Indtast en Bluetooth PIN-kode, og tryk på <**Næste**>.

> To Bluetooth-enheder skal bruge samme PIN-kode for at kunne parres med hinanden. høretelefoner og håndfrie bilsæt bruger muligvis en fast PIN-kode, f.eks. **0000**.

5. Tryk på <**Udført**>.

Sende data via den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg et element eller en fil, som du vil sende.
2. Tryk på <**Menu**> → **Send** → **via Bluetooth** eller <**Menu**> → **Send kontaktperson** → **Overfør**.
3. Vælg en enhed på listen.

Modtage data via den trådløse Bluetooth-funktion

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indstillinger** → **Forbindelser** → **Overfør**.
2. Marker afkrydsningsfeltet **Modtag indgående overførsler**.
3. Tryk på <**Udført**>.

Konfigurere en COM-port til Bluetooth

Når du opretter forbindelse til en Bluetooth-enhed, der understøtter profilen Serial, kan du oprette en COM-port til Bluetooth.

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indstillinger** → **Forbindelser** → **Bluetooth** → **Generelle indstillinger**.
2. Tryk på <**Menu**> → **COM-porte** → <**Menu**> → **Ny udgående port**.
3. Vælg navnet på en enhed, og tryk på <**Vælg**>.
4. Vælg en COM-port.
5. Marker afkrydsningsfeltet **Sikker forbindelse** for at oprette en sikker forbindelse mellem enhederne.
6. Tryk på <**Udført**>.

Oprette forbindelse via USB

Vælge en standardhandling for din USB-forbindelse

Sådan indstiller du telefonen til at udføre en standardhandling, når du slutter telefonen til en pc med datakablet

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indstillinger** → **Forbindelser** → **USB**.
2. Vælg en standard USB-tilstand (**ActiveSync** eller **Masselager**).
3. Tryk på <**Udført**>.

   Du kan finde oplysninger om ActiveSync i "Synkronisere telefonen."

Overføre filer til et hukommelseskort

1. Isæt et hukommelseskort (se Quick Start Guide).
2. Skift USB-forbindelse til **Masselager** (du kan finde oplysninger om brug af **Masselager** findes i "Oprette forbindelse via USB.").
3. Slut telefonen til en pc med datakablet.
4. Vælg **Åbn mappe for at vise filer**, når der vises et pop op-vindue på pc'en.
5. Overfør filer til hukommelseskortet og omvendt.
6. Når du er færdig, skal du afbryde forbindelsen mellem telefon og pc.

Synkronisere telefonen

Med ActiveSync kan du synkronisere din telefon med en computer og sikkerhedskopiere og gendanne dine data.

Installere ActiveSync på din computer

Før du kan synkronisere dine data, skal du installere ActiveSync fra den medfølgende cd-rom eller fra Microsofts websted (http://www.microsoft.com).

Sådan installeres ActiveSync fra den medfølgende cd-rom

1. Sæt cd-rom'en i pc'en.
2. Følg anvisningerne på skærmen for at gennemføre installationen.

3. Når installationen er gennemført, skal du følge vejledningen på skærmen Guiden Konfiguration af synkronisering for at oprette forbindelse til pc'en og oprette et partnerskab til dataudveksling.

Slutte telefonen til en pc med datakablet

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indstillinger** → **Forbindelser** → **USB**.
2. Skift USB-forbindelsen til **ActiveSync**, og tryk på <**Udført**>.
3. Sæt den ene ende af datakablet i multifunktionsstikket på telefonen og den anden ende i USB-porten på din pc.

Synkronisere dine data

Når du slutter telefonen til en pc, skal ActiveSync automatisk begynde at synkronisere dine data. Du kan starte synkroniseringen manuelt ved at klikke på **Synkroniser** Tryk på **Stop** for at stoppe en igangværende synkronisering.

Du kan også finde filer på telefonen manuelt og kopiere dem til en pc og omvendt. Klik på **Stifinder** i vinduet Microsoft ActiveSync.

Visse filer og mapper på din enhed kan være skjulte for PC'en beroende på mappeegenskaber.

Yderligere oplysninger om synkronisering af dine data findes i ActiveSync Hjælp.

Konfigurere en Exchange-server

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → <**Flere**> → **ActiveSync**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Konfigurer server**. Hvis du endnu ikke har konfigureret synkroniseringen med en Exchange-server, vises meddelelsen **Tilføj serverkilde**.
3. Indtast din e-mail-adresse, og tryk på <**Næste**>.
4. Indtast brugernavn, domæneadresse og adgangskode.
5. Tryk på <**Næste**>.
6. Indtast adressen på en server.
7. Hvis du vil oprette en sikker forbindelse, skal du markere afkrydsningsfeltet **Serveren kræver en krypteret forbindelse (SSL)**.
8. Tryk på <**Næste**>.
9. Vælg de datatyper, der skal synkroniseres.
10. Når du er færdig, skal du trykke på <**Udfør**>.

Ændre synkroniseringstidsplanen

Hvis du jævnligt synkroniserer dine data via en Exchange-server, kan du konfigurere indstillinger for tidspunkter med spidsbelastning og lav belastning.

Sådan ændres synkroniseringstidsplanen

1. Tryk på <**Menu**> → **Tidsplan**.
2. Vælg følgende indstillinger:
   - **Spidsbelastning**: Indstil synkroniseringsfrekvensen ved spidsbelastning.

- **Lav belastning**: Indstil synkroniseringsfrekvensen ved lav belastning.
- **Brug ovenstående indstillinger under roaming**: Indstil telefonen til også at bruge synkroniseringstids-planen ved roaming.
- **Send / modtag, når jeg klikker på Send**: Indstil telefonen til at synkronisere hver gang du sender eller modtager e-mail.

3. Når du er færdig, skal du trykke på <**Udført**>.

Dele internetforbindelsen med en pc

Du kan bruge telefonen som trådløst modem og gå på internettet via en pc.

1. Slut telefonen til en pc med datakablet eller med den trådløse Bluetooth-funktion.
2. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Internet** → **Deling af Internetforb.**.
3. Vælg pc-forbindelse og netværksforbindelsestype, og tryk på <**Opret forb.**>.

ActiveSync deaktiveres, når du opretter forbindelse til internettet via Internet Sharing.

Oprette forbindelse til internettet eller dit private netværk

Hvis du vil oprette forbindelse til internettet eller dit netværk og overføre data, skal du oprette en data- og netværksforbindelse.

Før du begynder, skal du have følgende oplysninger:

- Fra dit teleselskab: Oplysninger om forbindelsesdata, telefonnummer, burgernavn og adgangskode til serveren.
- Fra din internetudbyder (ISP) eller trådløse internetudbyder: Telefonnummeret på udbyderens server eller adgangspunkt, brugernavn og adgangskode.

Telefonen skulle allerede være konfigureret til internetadgang. Hvis du har problemer med at komme på internettet, skal du redigere forbindelsen. Spørg tjenesteudbyderen, hvis du ikke er sikker på, hvilke oplysninger du skal indtaste.

Oprette en opkaldsforbindelse

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indstillinger** → **Forbindelser** → **Opkald via modem**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Tilføj** for at tilføje en ny forbindelse.
3. Angiv oplysninger for forbindelsen (se "Opkald via modem" for nærmere oplysninger ▶ s.63).
4. Når du er færdig, skal du trykke på <**Udført**>.

Oprette en GPRS-forbindelse

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indstillinger** → **Forbindelser** → **GPRS**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Tilføj** for at tilføje en ny forbindelse.
3. Angiv oplysninger for forbindelsen (se "GPRS" for nærmere oplysninger ▶ s.63).
4. Når du er færdig, skal du trykke på <**Udført**>.

Oprette en proxyserverforbindelse

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indstillinger** → **Forbindelser** → **Proxy**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Tilføj** for at tilføje en ny forbindelse.
3. Angiv oplysninger for forbindelsen (se "Proxy" for nærmere oplysninger ▶ s.64).
4. Når du er færdig, skal du trykke på <**Udført**>.

Opret en VPN-serverforbindelse

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indstillinger** → **Forbindelser** → **VPN**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Tilføj** for at tilføje en ny forbindelse.
3. Angiv oplysninger for forbindelsen (se "VPN" for nærmere oplysninger ▶ s.65).
4. Når du er færdig, skal du trykke på <**Udført**>.

Kapitel 6

Øvrige programmer

Lær at bruge Spil, Java, Verdensur, Alarmer, Skæringsdag, Lommeregner, Smartomregner, Stopur og Smart Search.

Spil

Sådan spiller du et spil

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → <**Flere**> → **Spil**.
2. Vælg et spil på listen, og følg vejledningen på skærmen.

De tilgængelige spil afhænger af tjenesteudbyderen og dit område. Betjening og indstillinger i spil kan variere.

Java

Java er den mappe, der indeholder overførte spil og programmer.

Overføre programmer

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → <**Flere**> → **Spil** → **Java** → et program.
2. Tryk på <**Hent**>.

Starte et program

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → <**Flere**> → **Spil** → **Java** → et program.
2. Tryk på <**Menu**> for at åbne en liste med forskellige funktioner og indstillinger for dit program.

Verdensur

Med et verdensur kan du se, hvad klokken er i andre byer og lande.

Oprette et verdensur

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Planlægning** → **Verdensur**.
2. Rul til et verdensur, og tryk på <**Menu**> → **Tildel**.
3. Rul til venstre eller højre for at vælge et land og en by.

   Vælg **DST** for at bruge sommertid.
4. Når du er færdig, skal du trykke på <**Udført**>.

Føje et verdensur til din skærm

Du kan få vist ure med to forskellige tidszoner på din skærm.

Når du har oprettet et verdensur

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Planlægning** → **Verdensur**.
2. Rul til det verdensur, som du vil tilføje.
3. Tryk på <**Menu**> → **Sæt som hjemmeskærm**.

Alarmer

Lær at indstille og håndtere alarmer for vigtige begivenheder.

Indstille en ny alarm

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Planlægning** → **Alarmer**.

2. Rul til en tom alarmplads, og tryk på <**Rediger**>.
3. Vælg detaljer for alarmen.
4. Når du er færdig, skal du trykke på <**Udført**>.

Stoppe en alarm

Når alarmen ringer

- Tryk på <**Ok**> for at stoppe alarmen uden at slumre.
- Tryk på <**Afvis**> for at stoppe en slumre-alarm, eller tryk på <**Slumre**> for at udsætte alarmen i slumreperioden.

Skæringsdag

Brug Skæringsdag til at beregne, hvor mange dage der er til eller er gået siden en begivenhed.

Oprette en skæringsdagstæller

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Planlægning** → **Skæringsdag** → <**Ny**>.
2. Indtast detaljer for tælleren i hvert felt.
3. Når du er færdig, skal du trykke på <**Udført**>.

Lommeregner

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → <**Flere**> → **Tilbehør** → **Lommeregner**.
2. Brug lommeregnerens taster til at udføre almindelige regneopgaver.

Smartomregner

Med Smartomregner kan du omregne mål og valutaer fra en enhed til en anden. Hvis du vil omregne valutaer, skal du først angive en udgangsvaluta og en valutakurs.

Tilføje valutaer og valutakurser

Udgangsvalutaens værdi er altid 1, derfor skal du altid angive valutakurser ud fra én enhed af udgangsvalutaen. Valutakurserne svinger ofte. Hvis du vil være sikker på, at omregningen bliver korrekt, skal du indtaste den aktuelle valutakurs.

Sådan angives en udgangsvaluta

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → <**Flere**> → **Tilbehør** → **Smartomregner** → **Valuta**.
2. Tryk på <**Menu**> → **Vis kurser**.
3. Rul til højre eller venstre for at vælge en udgangsvaluta, og tryk på <**Udført**>.

Sådan tilføjer du andre valutaer og valutakurser

1. Gentag trin 1-2 ovenfor.
2. Tryk på <**Menu**> → **Tilføj kurs**.
3. Indtast navnet på den nye valuta og valutakursen.
4. Tryk på <**Udført**>.

Konvertere mål

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → <**Flere**> → **Tilbehør** → **Smartomregner**.
2. Vælg en konverteringstype.

3. Rul til højre eller venstre for at skifte udgangsenhed (hvis nødvendigt).
4. Rul ned, og indtast udgangsværdien.
5. Rul ned, og rul til højre eller venstre for at skifte konverteringsenhed (hvis nødvendigt).

   Telefonen viser det omregnede resultat.

Stopur

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → <**Flere**> → **Tilbehør** → **Stopur**.
2. Tryk på <**Start**> for at starte stopuret.
3. Tryk på <**Indspil**> for at tage mellemtider.
4. Når du er færdig, skal du trykke på <**Stop**>.
5. Tryk på <**Nulstil**> for at slette tider.

Smart Search

Sådan søger du på telefonen

1. På startskærmen: Tryk på <**Start**> → <**Flere**> → **Tilbehør** → **Smart Search**.
2. Indtast en del af navnet på en fil eller mappe, og tryk på <**Start**>.

Du kan begrænse din søgning ved at vælge en datatype, eller at der skal søges på store eller små bogstaver eller på hele ord.

Hvis du vil åbne et resultat, skal du rulle til det og trykke på <**Åbne**>.

Kapitel 7

Indstillinger

Lær om de indstillinger, der findes på telefonen. Sådan få du adgang til telefonens indstillinger:

På startskærmen: Tryk på <**Start**> → **Indstillinger**.

Hvis du vil have flere indstillingsmuligheder, skal du rulle ned eller vælge **Flere...**

Telefon

Bestem, hvordan telefonen håndterer opkald med Opkalder-ID, Banke på og andre opkaldsindstillinger.

Alle opkald

- **Valg af bånd** - Indstil telefonen til brug på UMTS- eller GSM-netværk.
- **Opkaldspris** - Få vist prisen på opkald, hvis dette understøttes af SIM-kortet.
- **Opkaldsindstillinger**

  Vilkårlig tast kan besvare opkald - Indstil telefonen til at besvare et opkald, når du trykker på en vilkårlig tast (undtagen [ ] og [ ])

  Vis SIM-kontaktpersoner - Indstil telefonen til at vise kontaktpersoner på SIM-kortet.

  Telefonnummer - Få vist dit telefonnummer.

  Talebeskednummer - Angiv det nummer på telefonsvareren, som du fik af tjenesteudbyderen.

  SMS-beskedservicecenter - Angiv det nummer på SMS-centralen, som du fik af tjenesteudbyderen.

Landekode - Angiv din landekode.

Områdenr. - Angiv dit områdenummer.

- **Eget nummer** - Indstil telefonen til at vise dit nummer ud fra dine præferencer eller netværksindstillinger.
- **Kanaler**

  Aktiver kanaler - Vælg at modtage gruppemeddelelser.

  Modtag kanalliste - Vælg denne for at modtage en liste over alle tilgængelige gruppemeddelelses-kanaler på nettet.

  Sprog - Vælg dit foretrukne sprog til visning af gruppemeddelelser.
- **Begrænsede numre** - Vælg denne indstilling for at tillade udgående opkald til et begrænset antal telefonnumre.
- **Netværk**

  Aktuelt netværk - Få vist det aktuelle netværk.

  Netværksvalg - Indstil telefonen til automatisk eller manuelt at vælge en list over mobilnet.

  Hvis du vil bruge en tjeneste på et andet netværk, skal du vælge et, der har en roaming-aftale med din egen udbyder.
- **Lukket brugergruppe** - Indstil telefonen til at begrænse opkald til og fra en valgt gruppe af brugere.

Stemmeopkald

- **Banke på** - Indstil telefonen til at give dig meddelelse om indgående opkald, når du er optaget af et opkald.
- **Opkaldsspærring** - Begræns indgående og udgående opkald.

bloker indgående opkald

- **Fra** - Slå opkaldsspærring fra.
- **Under roaming** - Indstil telefonen til at forhindre indgående opkald, når du er uden for dit eget net.
- **Alle opkald** - Indstil telefonen til at forhindre alle indgående opkald.

bloker udgående opkald

- **Fra** - Slå opkaldsspærring fra.
- **Internationale undtagen eget net** - Indstil telefonen til at forhindre internationale opkald til andre lande end dit hjemland.
- **Internationale opkald** - Indstil telefonen til at forhindre opkald til internationale numre.
- **Alle opkald** - Indstil telefonen til at forhindre alle udgående opkald.

- **Viderestilling** - Viderestil opkald til et andet nummer.

  Alle opkald - Vælg at viderestille alle stemmeopkald.

  Intet svar - Vælg at viderestille opkald, når du ikke svarer.

  Optaget - Vælg at viderestille opkald, når du er optaget af et andet opkald.

  Ingen dækning - Vælg at viderestille opkald, når enheden er slukket.

  Dataopkald - Indstil telefonen til at forhindre dataopkald.

Videoopkald

- **Udgående billede** - Vælg et billede, der skal bruges under videoopkald.
- **Indst., mislykket opkald** - Indstil enheden til at ringe op igen eller sende en SMS-meddelelse, når et videoopkald ikke får forbindelse.

- **Opkaldsspærring** - Begræns indgående og udgående opkald.
- **Viderestilling af opkald** - Viderestil opkald til et andet nummer.

Egne numre

Gem dit telefonnummer på SIM-kortet. Det gemte nummer påvirker ikke det abonnentnummer, der ligger på SIM-kortet.

Lyde

- **Ringetone** - Vælg en ringetone for indgående opkald.
- **Meddelelse**

  Påmindelser - Angiv en tone for påmindelser.

  Ny e-mail - Angiv en tone for indgående e-mails.

  Ny SMS-meddelelse - Angiv en tone for indgående SMS-beskeder.

  Ny talebesked - Angiv en tone for indgående telefonsvarermeddelelser.

  Ny onlinemeddelelse - Angiv en tone for indgående chatmeddelelser.

  SIM-værktøjsmeddels. - Angiv en tone for indgående meddelelser fra SIM-toolkit.

- **Systemlyd**

  Udråb - Angiv en tone for udråb.

  Spørgsmål - Angiv en tone for spørgsmål.

  Advarsler - Indstil telefonen til at afspille en advarselstone, f.eks. når batteriet skal lades op.

- **Tastaturtone** - Vælg en tone for tastetryk.

Skærm

Startskærm

- **Startskærmlayout** - Vælg et udseende for startskærmen.
- **Vis seneste programmer** - Indstil enheden til at vise skærmen Recent Programs, når du trykker på <**Start**>
- **Farveskema** - Vælg en temafarve.
- **Baggrundsbillede** - Vælg en baggrund.
- **Timeout** - Angiv, efter hvor lang tid den aktuelle skærm skifter til startskærmen.

Start menuvisning

Skift udseende for startmenuen.

Profiler

Skift lydprofil (se Quick Start Guide).

Indstillinger for sidetast

Tildel sidetasten et program. Du kan åbne det tildelte program ved at holde tasten nede, når startskærmen vises.

Dato og klokkeslæt

Kontroller udseende og egenskaber for dato og tid.

- **Tidszone** - Vælg en tidszone.
- **Dato** - Indstil den aktuelle dato.
- **Klokkeslæt** - Indstil det aktuelle klokkeslæt.
- **Tidszoneopdatering** - Vælg en tilstand for opdatering af den aktuelle tid og dato.

Kun manuelt - Indstil tid og dato manuelt.

Prompt først - Telefonen spørger, om du vil opdatere tidsoplysningerne.

Automatisk - Telefonen modtager tidsoplysninger fra netværket og opdaterer automatisk den aktuelle tid. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis den understøttes af dit netværk.

International

- **Sprog** - Vælg det sprog, der skal vises på skærmen (for alle menuer og programmer).
- **Landestandard** - Vælg dit område.
- **Kort datoformat** - Vælg et datoformat.
- **Langt datoformat** - Vælg et datoformat.
- **Klokkeslætsformat** - Vælg et tidsformat.
- **Positivt tal** - Angiv, hvordan positive tal skal vises.
- **Negativt tal** - Angiv, hvordan negative tal skal vises.
- **Positiv valuta** - Angiv, hvordan en positiv valuta skal vises.
- **Negativ valuta** - Angiv, hvordan en negativ valuta skal vises.

Forbindelser

Kontroller den trådløse Bluetooth-funktion eller USB-forbindelse, og opret opkalds-, GPRS-, proxy- og VPN-forbindelser, så du kan få forbindelse til internettet eller dit private netværk.

Styring af trådløs

Vælg denne funktion for at slå telefonens trådløse funktioner eller den trådløse Bluetooth-funktion til eller fra.

Overfør

Indstil telefonen til at modtage data fra andre Bluetooth-enheder via en trådløs forbindelse.

Bluetooth

- **Generelle indstillinger** - Kontroller den trådløse Bluetooth-funktion (se "Bruge den trådløse Bluetooth-funktion" ▶ s.43)
- **BBP indstillinger** - Vælg en standard Bluetooth-printer.
- **OBEX indstillinger** - Skift OBEX-indstillinger for tilslutning til FTP-servere.
- **Indstillinger for Min information** - Få vist telefonens navn og adresse.

USB

Du kan vælge, hvordan telefonen opfører sig, når den sluttes til en pc.

Opkald via modem

Hvis du vil oprette en opkaldsforbindelse, skal du trykke på <**Menu**> → **Tilføj** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Beskrivelse** - Vælg et navn for opkaldsforbindelsen.
- **Opretter forbindelse til** - Vælg den netværkstype, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet.
- **Telefonnummer** - Indtast dit telefonnummer.
- **Brugernavn** - Angiv et brugernavn.
- **Adgangskode** - Vælg en adgangskode for opkaldsforbindelsen.
- **Domæne** - Indtast et domænenavn.

GPRS

Hvis du vil oprette en GPRS-forbindelse, skal du trykke på <**Menu**> → **Tilføj** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Beskrivelse** - Vælg et navn for GPRS-forbindelsen.
- **Opretter forbindelse til** - Vælg den netværkstype, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet.
- **Adgangspunkt** - Vælg navnet på et adgangspunkt.
- **Brugernavn** - Angiv et brugernavn.
- **Adgangskode** - Vælg en adgangskode for GPRS-forbindelsen.
- **Godkendelsestype** - Vælg en godkendelsestype.
- **Primær DNS** - Angiv den primære DNS-adresse (Domain Name Server).
- **Sekundær DNS** - Angiv den sekundære DNS-adresse (Domain Name Server).
- **IP-adresse** - Indtast IP-adressen på den gateway, som du fik af tjenesteudbyderen.

Proxy

Hvis du vil oprette en proxyforbindelse, skal du trykke på <**Menu**> → **Tilføj** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Beskrivelse** - Vælg et navn for proxyforbindelsen.
- **Opretter forbindelse fra** - Vælg den netværkstype, der skal bruges til at oprette forbindelse fra.
- **Opretter forbindelse til** - Vælg den netværkstype, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet.
- **Proxy (navn:port)** - Angiv proxyserverens navn og portnummer.
- **Type** - Vælg den netværkstype, der skal bruges til at oprette forbindelse til proxyserveren.
- **Brugernavn** - Angiv et brugernavn.
- **Adgangskode** - Vælg en adgangskode for proxyforbindelsen.

VPN

Hvis du vil oprette en VPN-forbindelse, skal du trykke på <**Menu**> → **Tilføj** for at få adgang til følgende funktioner:

- **Beskrivelse** - Vælg et navn for VPN-forbindelsen.
- **VPN-type** - Vælg en VPN-type.
- **Server** - Angiv et navn for VPN-serveren.
- **Opretter forbindelse fra** - Vælg den netværkstype, der skal bruges til at oprette forbindelse fra.
- **Opretter forbindelse til** - Vælg den netværkstype, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet.
- **Brugernavn** - Angiv et brugernavn.
- **Adgangskode** - Vælg en adgangskode for VPN-forbindelsen.
- **Domæne** - Angiv et domænenavn.
- **IPSec-godkendelse** - Angiv en godkendelsestype, hvis du indstiller VPN-typen til **IPSec/L2TP**
- **Forhåndsd. IPSec-nøgle** - Angiv en pre-shared key, hvis du vælger **Forhåndsdelt nøgle**.

Operatørindstillinger

Verificerer din tjenesteudbyder på baggrund af SIM-kortet du bruger.

Domæneregistrering

Registrer nye domænenavne for virksomhedens ressourcer.

Sikkerhed

Indstil sikkerhedskoder, og administrer sikkerhedscertifikater eller sikkerhedsmoduler.

- **Enhedslås** - Vælg en låsekode for enheden.
- **Aktiver SIM-lås** - Indstil telefonen til kun at bruge dit SIM-kort. Når SIM-låsen er slået til, kan du ikke bruge andre SIM-kort i telefonen.
- **Aktiver SIM-pinkode** - Indstil telefonen til at bede om en PIN-kode, når du tænder den.
- **Skift pinkode2** - Skift PIN2-kode.
- **Certifikater** - Få vist sikkerhedscertifikater. Disse certifikater hjælper med at sikre dine personlige data og med at undgå virus og anden farlig software.
- **Skift adg.kode for spær.** - Skift adgangskoden for spærring.
- **Skift adg.kode for nulst.** - Skift adgangskoden for nulstilling.
- **Nulstil** - Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne.

Konfigurer e-mail

Opret en ny e-mail-konto.

Meddelelsestelegraf

Få vist en rullende tekst for nye meddelelser. Når du modtager en ny meddelelse, vises meddelelsen med det valgte billede på skærmen.

SMS-indstillinger

Skift indstillinger for afsendelse af SMS-meddelelser.

Styrede programmer

Få vist en oversigt over installerede programmer.

Fjern programmer

Fjern programmer, som du har installeret på telefonen. Rul til et program, og tryk på <**Menu**> → **Fjern**.

Strømstyring

- **Batteri** - Få vist den resterende strøm på batteriet.
- **Baggrundsbelysningstid** - Angiv, hvor længe der skal gå, før baggrundslyset dæmpes.
- **Visningstid** - Angiv, hvor længe der skal gå, før skærmen dæmpes.
- **Lysstyrke for skærm** - Indstil skærmens lysstyrke.
- **Tid for tastaturlys** - Angiv, hvor længe der skal gå, før tastaturlyset dæmpes.
- **Lyssensor** - Indstil telefonen til at bruge lyssensoren til at konstatere, om der skal bruges baggrundsbelysning.
- **Tastaturlys til** - Indstil tastaturlyset til at tænde (**Hvornår som helst**), eller angiv et tidsrum for brug af tastaturlys (**Brugerdefineret tid**) i følgende indstillinger.
- **Starttid** - Indstil et starttidspunkt for brug af tastaturet.
- **Sluttid** - Indstil et sluttidspunkt for brug af tastaturet.

Ejeroplysninger

Indtast dine kontaktoplysninger.

Hukommelsesstatus

Få vist oplysninger om, hvor meget hukommelse, der aktuelt bruges på telefonen og hukommelseskortet. Tryk på <**Menu**> → **Formater hukommelseskort** for at formatere hukommelseskortet.

Enhedsnavn

Indtast telefonens navn.

Tilgængelighed

- **Systemskriftstørrelse** - Indstil størrelsen på den skrift, der vises på skærmen.
- **Multitryk-timeout** - Angiv forsinkelsen mellem tastetryk ved indtastning af tekst.
- **Bekræftelsestimeout** - Vælg en forsinkelse for timeout af en ubekræftet handling.
- **Lydstyrke for indgående opkald** - Indstil lydstyrken for meddelelsestonen under et opkald.

Om

Få vist oplysninger om telefonen.

Fejlrapportering

Fejlrapportering bruges til at samle information om softwaredriften for senere rapportering i tilfælde af senere programnedbrud eller fejl.

Kundefeedback

Indstil telefonen til at sende tilbagemeldinger om, hvordan du bruger Windows Mobile-produkter. Dette hjælper med at identificere tendenser og brugsmønstre for at forbedre nye produktudgaver.

Windows Update

Indstil enheden til at overføre vigtige sikkerhedsopdateringer, som du har brug for, fra Microsoft-webstedet. Microsoft udgiver opdateringer til Windows-software og Windows-baseret hardware for at holde din enhed opdateret og beskytte den mod kendte sikkerhedstrusler.

Kapitel 8

Fejlsøgning

Hvis der opstår problemer med din telefon, skal du følge anvisningerne nedenfor, før du kontakter en servicetekniker.

Kontakte et servicecenter

Hvis du har prøvet løsningerne under Fejlsøgning, men stadig har problemer med din telefon, skal du notere følgende oplysninger og kontakte din lokale forhandler eller en Samsung-afdeling, der yder service efter salg:

- Telefonens modelnummer
- Telefonens serienummer og imei-nummer
- En beskrivelse af problemet

Når du kontakter Samsung, skal du bruge det kontaktnummer, den webadresse og den postadresse, der gælder for dit område.

Når du prøver at tænde telefonen, får du muligvis vist følgende meddelelse:

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
SIM-fejl	Sørg for, at SIM-kortet er sat korrekt i.
Angiv SIM-pinkode	Første gang du bruger telefonen, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet. Hvis du vil slå denne funktion fra, skal du trykke på <**Start**> → **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Deaktiver SIM-pinkode**.

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
PUK-kode kræves	Når SIM-kortet låses er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.

Der vises intet signal på telefonen (ingen søjler ved siden af netværksikonet)

- Hvis du lige har tændt for telefonen, skal du vente i 2 minutter på, at telefonen finder netværket og modtager et signal.
- Du kan muligvis ikke modtage et signal i en tunnel eller en elevator. Find et åbent område.
- Du befinder dig mellem forskellige dækningsområder. Du skulle modtage et signal, når du kommer ind i et tjenesteområde.

Du har glemt din sikkerheds-, PIN- eller PUK-kode

Hvis du glemmer eller mister denne kode eller en anden kode, skal du kontakte sælgeren eller din tjenesteudbyder.

Der er hvide linjer på skærmen

Der kan opstå hvide linjer på skærmen, når du tænder telefonen efter ikke at have brugt den i en længere periode, eller hvis du har taget batteriet ud uden først at slukke for telefonen. Skærmen skulle gerne blive normal efter et stykke tid.

Du indtaster et nummer, men der ringes ikke op

- Husk at trykke på [⌐].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

Du har valgt en kontaktperson, som du vil ringe til, men der ringes ikke op

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt i kontaktoplysningerne.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.

Personen i den anden ende kan ikke høre dig

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Flyt den indbyggede mikrofon tættere på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede antenne øverst på telefonen.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukkes sommetider under opladningen

- Tag telefonen ud af opladeren og tag batteriet ud og sæt det i igen. Prøv at oplade batteriet igen.
- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren og tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere lades helt op, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt.

Telefonen bliver varm

Når du bruger flere programmer samtidig, bruger telefonen mere strøm og kan blive varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.

Telefonen kan ikke oprette forbindelse til internettet

- Sørg for, at du har indtastet gyldige indstillinger for din internetudbyder.
- Sørg for, at den trådløse forbindelse til tjenesteudbyderens mobilnet er slået til, og at signalet ikke blokeres.
- Kontroller, om brugernavn og adgangskode er indtastet korrekt.

Du kan ikke finde og parre enheden med en anden Bluetooth-enhed

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er slået til på begge enheder.
- Sørg for, at afstanden mellem enhederne ikke er mere end 10 meter, og at der ikke er vægge eller andre forhindringer mellem dem.

- Sørg for, at indstillingerne på hver enhed gør det muligt at se andre enheder.
- Sørg for, at begge enheder understøtter trådløs Bluetooth-teknologi.
- Sørg for, at PIN-koden er indtastet korrekt på begge enheder.

Du kan ikke lytte til musik på en eksternt Bluetooth-høretelefon

- Sørg for, at telefonen er sluttet til høretelefonen.
- Sørg for, at det musikformat, som du vil lytte til, understøttes af høretelefonen.
- Sørg for, at afstanden mellem høretelefonen og telefonen ikke er mere end 10 meter, og at der ikke er vægge eller andre forhindringer mellem dem.

Kapitel 9

MICROSOFT-LICENSBETINGELSER FOR WINDOWS MOBILE 6 SOFTWARE

Licensbetingelserne er en aftale mellem dig og Samsung Electronics Inc. ("Virksomheden"). Læs dem venligst. De gælder for den software, der ligger på enheden. Softwaren omfatter også de separate medier, som du har modtaget softwaren på.

Softwaren på denne enhed omfatter software, der bruges af Virksomheden på licens fra Microsoft Corporation eller associerede selskaber.

Betingelserne gælder også

- opdateringer
- tilføjelser
- internetbaserede tjenester og
- support-tjenester

til denne software, medmindre andre betingelser gælder for disse. Hvis det er tilfældet, gælder de andre betingelser.

Som beskrevet nedenfor accepterer du med din brug af nogle funktioner, at visse standardoplysninger om din computer sendes videre til internetbaserede tjenester.

Med din brug af softwaren, herunder denne enhed, accepterer du disse betingelser. Hvis du ikke accepterer betingelserne, må du ikke bruge enheden og softwaren. Forhør dig om Virksomhedens returneringspolitik for at få dine penge tilbage eller et tilgodebevis.

ADVARSEL: Hvis softwaren indeholder stemmebetjent teknologi, kræver brugen af denne software brugerens opmærksomhed. Hvis du ikke holder opmærksomheden på vejen under kørsel, kan der ske en ulykke eller andre alvorlige konsekvenser.

Selvom opmærksomheden kun svigter et kort øjeblik, kan det være farligt, hvis du fjerner opmærksomheden fra din kørsel på et kritisk tidspunkt. Virksomheden og Microsoft fremsætter ikke oplysninger og garantierklæringer om eller vurderer på nogen måde, at denne software er lovlig, sikker eller kan anbefales eller er beregnet til kørsel eller i forbindelse med anden brug af et motorkøretøj.

Hvis du overholder disse licensbetingelser, har du nedenstående rettigheder.

1. **BRUGSRET.**

Du må bruge softwaren på den enhed, som du købte softwaren sammen med.

2. **ØVRIGE LICENSKRAV OG/ELLER BRUGSRETTIGHEDER.**

   a. **Bestemt formål.** Virksomheden har designet enheden til et bestemt formål. Du må kun bruge softwaren til dette formål.

   b. **Medfølgende Microsoft-programmer og øvrige obligatoriske licenser.** Med undtagelse af det nedenfor anførte gælder disse licensbetingelser for alle Microsoft-programmer, der er inkluderet i softwaren. Hvis de licensbetingelser, der følger med et af disse programmer, giver dig andre rettigheder, der ikke udtrykkeligt er i konflikt med disse betingelser, er du også omfattet af disse rettigheder.

      i. Denne aftale giver dig ikke rettigheder med hensyn til Windows Mobile Device Center, Microsoft ActiveSync eller Microsoft Outlook 2007 Trial, der er omfattet af de licenser, der følger med disse programmer.

c. **Talegenkendelse.** Hvis softwaren indeholder talegenkendelseskomponenter, anerkender du, at talegenkendelse er en statistiks proces, og at genkendelsesfejl er en naturlig del af denne proces. Hverken Virksomheden eller Microsoft eller deres leverandører er erstatningspligtige i forbindelse med fejl i talegenkendelsesprocessen.

d. **Telefonens funktionalitet.** Hvis enhedens software indeholder telefonfunktioner, fungerer hele eller dele af enhedens software muligvis ikke, hvis du ikke har en servicekonto hos en relevant mobiludbyder ("Mobiloperatør"), eller hvis mobiludbyderens netværk ikke er i drift eller ikke er konfigureret til at fungere med enhedens software.

3. **LICENSENS OMFANG.** Softwaren er ikke solgt, men givet i licens. Denne aftale giver dig kun visse rettigheder til at bruge softwaren. Virksomheden og Microsoft forbeholder sig alle andre rettigheder. Medmindre gældende lov trods denne begrænsning giver dig flere rettigheder, må denne software kun bruges som udtrykkeligt beskrevet i denne aftale. Dette skal ske i overensstemmelse med alle tekniske begrænsninger i softwaren, der kun tillader dig at bruge den på en bestemt måde. Du må ikke:

- Forsøge at omgå softwarens tekniske begrænsninger.
- Foretage reverse engineering eller dekompilere softwaren.
- Lave flere kopier af softwaren end angivet i denne aftale.
- Udgive softwaren, så andre kan kopiere den.

- Leje, lease eller låne softwaren ud.
- Bruge softwaren til kommercielle software hosting-tjenester.

Udover de i denne aftale udtrykkeligt nævnte tilfælde, giver adgangsretten til softwaren på denne enhed ikke ret til at implementere Microsoft-patenter eller andre immaterielle rettigheder tilhørende Microsoft i software eller enheder, der opretter forbindelse til denne enhed.

Du må bruge softwarens fjernadgangsteknologier, f.eks. Remote Desktop Mobile, til at etablere forbindelse til softwaren fra en computer eller server. Du er ansvarlig for at opnå eventuelle licenser, der kræves for at bruge de protokoller, der giver adgang til anden software.

4. **INTERNETBASEREDE TJENESTER.** Microsoft leverer internetbaserede tjenester med softwaren. Microsoft kan til enhver tid ændre eller annullere disse.

   a. **Accept af internetbaserede tjenester.** De nedenfor beskrevne softwarefunktioner opretter forbindelse til Microsofts eller en tjenesteyders computersystemer via internettet. I visse tilfælde modtager du ikke en meddelelse, når der oprettes forbindelse. Du kan slå nogle af disse funktioner fra eller undlade at bruge dem. Yderligere oplysninger om disse funktioner findes på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931.

   Med din brug af disse funktioner accepterer du overførslen af disse oplysninger. Microsoft bruger ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte dig.

Enhedsoplysninger. Følgende funktioner bruger internetprotokoller, der sender enhedsoplysninger til de pågældende systemer, f.eks. din IP-adresse, typen af dit styresystem, din browser og navnet og versionen på den software, som du bruger, og sprogkoden for den enhed, som du installerede softwaren på. Microsoft bruger disse oplysninger til at gøre internetbaserede tjenester tilgængelige for dig.

- ***Opdateringsfunktion til Windows Mobile.*** Opdateringsfunktionen til Windows Mobile giver dig mulighed for at hente og installere softwareopdateringer til din enhed, når der er tilgængelige opdateringer. Du kan vælge ikke at bruge denne funktion. Virksomheden og/eller din mobiloperatør understøtter muligvis ikke denne funktion eller opdatering af din enhed.
- ***Digital Rights Management til Windows Media.*** Indholdsejere bruger WMDRM-teknologi (Windows Media Digital Rights Management) til at beskytte deres immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder. Softwaren og tredjepartssoftware bruger WMDRM til at afspille og kopiere WMDRM-beskyttet indhold. Hvis softwaren ikke beskytter indholdet, kan indholdsejerne bede Microsoft om at tilbagekalde softwarens evne til at bruge WMDRM til at afspille eller kopiere beskyttet indhold.

Tilbagekaldelsen påvirker ikke andet indhold. Når du downloader licenser til beskyttet indhold, accepterer du, at Microsoft muligvis inkluderer en tilbagekaldelsesliste i licenserne. Indholdsejerne kan kræve, at du opgraderer WMDRM for at få adgang til deres indhold. Microsoft-software, der indeholder WMDRM, beder om din accept før opgraderingen. Hvis du afviser en opgradering, kan du ikke åbne indhold, der kræver opgraderingen.

b. **Misbrug af internetbaserede tjenester.** Du må ikke bruge disse tjenester på en måde, der kan skade dem eller forringe andres brug af dem. Du må ikke bruge tjenesterne til på nogen måde at forsøge at opnå uautoriseret adgang til en tjeneste, data, konto eller et netværk.

5. **OPLYSNINGER OM VIDEOSTANDARDEN MPEG-4.** Softwaren kan indeholde MPEG-4-videoafkodningsteknologi. Denne teknologi er et format til komprimering af videodata. MPEG LA, L.L.C. kræver denne meddelelse:

   BRUG AF DETTE PRODUKT PÅ NOGEN MÅDE I OVERENSSTEMMELSE MED MPEG 4-VIDEOSTANDARDEN ER FORBUDT, UNDTAGEN I FORBINDELSE MED BRUG DIREKTE FORBUNDET MED: (A) DATA ELLER INFORMATION, (i) GENERERET AF OG INDHENTET UDEN GEBYR FRA EN FORBRUGER, DER IKKE DERVED ER ENGAGERET I ET FORRETNINGSMÆSSIGT FORETAGENDE OG (ii) KUN TIL PERSONLIGT BRUG, OG (B) ANDRE FORMÅL, HVOR DER ER OPNÅET EN KONKRET OG SEPARAT LICENS FRA MPEG LA, L.L.C.

Hvis du har spørgsmål angående MPEG-4-videostandarden, skal du kontakte MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206; www.mpegla.com.

6. **DIGITALE CERTIFIKATER.** Softwaren bruger digitale certifikater i X.509-format. De digitale certifikater bruges til godkendelse.

7. **TILSLUTNINGSSOFTWARE.** Pakken med enheden indeholder Windows Mobile Device Center eller Microsoft ActiveSync-software. Hvis denne software medfølger, må du installere og bruge den i overensstemmelse med de medfølgende licensbetingelser. vis der ikke medfølger licensbetingelser, må du installere og bruge én (1) kopi af softwaren på en enkelt computer.

8. **NETVÆRKSADGANG.** Hvis du bruger et netværk, f.eks. på din arbejdsplads, kan netværksadministratoren begrænse enhedens funktioner og muligheder.

9. **PRODUKTSUPPORT.** Kontakt Virksomheden for supportmuligheder. Brug det supportnummer, der følger med enheden.

10. **LINKS TIL TREDJEPARTSWEBSTEDER.** Hvis softwaren indeholder links til en tredjeparts websteder, er disse links kun ment som en hjælp, og medtagelsen af et link betyder ikke, at Microsoft blåstempler en tredjeparts websted.

11. **SIKKERHEDSKOPI.** Du må tage en sikkerhedskopi af softwaren. Du må kun bruge den til at installere softwaren på enheden igen.

12. **LICENSBEVIS.** Hvis du købte softwaren på enheden eller på en disk eller et andet medie, viser ægthedsbeviset (Certificate of Authenticity), at softwarelicensen og softwaren er ægte. Dette mærke skal sidde på enheden for at være gyldigt eller være inkluderet i Virksomhedens softwareemballage. Hvis du modtager mærket separat, er det ikke gyldigt. Mærket bør sidde på enheden eller emballagen, så du kan bevise, at du har licens til at bruge softwaren. Yderligere oplysninger om identificering af ægte Microsoft-software findes på siden http://www.howtotell.com.

13. **OVERDRAGELSE TIL EN TREDJE PART.** Softwaren må kun overdrages sammen med enheden, ægthedsbeviset (Certificate of Authenticity) og disse licensbetingelser direkte til en tredje part. Før overdragelsen skal den anden part acceptere, at licensbetingelserne gælder for overdragelsen og brug af softwaren. Du må ikke beholde kopier af softwaren herunder sikkerhedskopier.

14. **IKKE FEJLTOLERANT.** Softwaren er ikke fejltolerant. Virksomheden installerede softwaren på enheden og er ansvarlig for, hvordan den virker på enheden.

15. **BEGRÆNSET BRUG.** Microsoft-softwaren er designet til systemer, der ikke kræver fejlfri drift. Du må ikke bruge Microsoft-softwaren på en enhed eller et system, hvor en fejl i softwaren vil medføre en forventelig risiko for personskade eller død. Dette omfatter drift af atomanlæg, flynavigation eller kommunikationssystemer og flytrafikstyring.

16. **INGEN GARANTI FOR SOFTWAREN.** Softwaren leveres "som den er og forefindes". Du bærer hele risikoen i forbindelse med brugen af den. Microsoft giver ingen udtrykkelige garantier eller betingelser. Eventuelle garantier, som du måtte modtage vedrørende enheden eller softwaren stammer ikke fra og er ikke bindende for Microsoft eller dets associerede selskaber. Hvor de lokale love tillader det, tager Virksomheden og Microsoft forbehold for indirekte garantier for salgbarhed, egnethed til bestemte formål og ikke-krænkelse af rettigheder.

17. **ANSVARSBEGRÆNSNING.** Du kan kræve op til halvtreds dollars (USD 50,00) eller et tilsvarende beløb i lokal valuta i erstatning fra Microsoft og dets associerede selskaber. Du har ikke ret til anden erstatning, herunder følgeskader, tabt fortjeneste eller særlige, indirekte skader.

    Denne begrænsning gælder for:

    - Alt, der relaterer sig til softwaren, tjenester, indhold (inklusive koder) på tredjeparts internetsider eller tredjeparts programmer og

- Krav om kontraktbrud, brud på garanti eller betingelser, objektivt ansvar, forsømmelse eller andre skadegørende handlinger i det omfang disse er i overensstemmelse med gældende lov.

Det gælder også, selvom Microsoft burde have vidst, at skaden kunne opstå. Ovenstående begrænsninger gælder muligvis ikke for dig, hvis dit land ikke tillader forbehold for eller begrænsning af indirekte skader, følgeskader eller andre skader.

18. **EKSPORTBEGRÆNSNINGER.** Softwaren er underlagt USA's eksportlove og regler. Du skal overholde alle lokale og internationale eksportlove og regler, der gælder for softwaren. Disse love indeholder begrænsninger for destinationer, slutbrugere og slutbrug. Yderligere oplysninger findes på www.microsoft.com/exporting.

Indeks

ActiveSync
- Exchange-server, 48
- installere, 46
- synkronisere, 47
- tidsplan, 48

Adobe Flash Lite *se medier*

alarm
- indstille, 53
- stoppe, 54

Bluetooth
- aktivere, 43
- COM-port, 45
- modtage data, 44
- oprette forbindelse til andre enheder, 43
- sende data, 44

certifikat, 66

ClearVue PDF, 35

dato og tid, 61

Exchange-server *se ActiveSync*

Filhåndtering, 36

Indholdsstyring *se medier*

Java, 52

Kalender
- oprette aktiviteter, 31
- skifte visning, 32
- stoppe alarmer, 32

kamera, 23

kontaktpersoner
- kopiere kontaktpersoner, 30
- oprette kontaktpersoner i Outlook, 29
- oprette kontaktpersoner på SIM-kortet, 29
- søge efter kontaktpersoner, 30
- tildele billeder og ringetoner, 31
- tildele hurtigopkaldsnumre, 30

lommeregner, 54

lyde, 60

Meddelelser
- e-mail, 15
- MMS, 14
- tekst, 14
- vise, 16

medier
- åbne filer i Indholdsstyring, 26
- afspille Flash-filer, 28
- afspille mediefiler, 22
- afspille stemmenotater, 28
- afspille videofiler, 27
- optage stemmenotater, 28

Messenger
- chatte, 39
- konfigurere og logge på, 39

Office Mobile
- Excel-projektmapper, 32
- OneNote, 34
- PowerPoint-diasshows, 34
- Word-dokumenter, 33

omregner
- angive valutakurser, 55
- konvertere mål, 55
- tilføje valutaer, 55
- valutaomregning, 55

opgaver
markere som fuldført, 36
oprette, 35

opkald
internationalt nummer, 11
Opkaldsoversigt, 12
spærre (blokere), 13
viderestille, 12
vise ubesvarede, 12

podcasts, 41

RSS-læser, 40

sikkerhed, 65

Skæringsdag, 54

skærm, 61

smartsearch, 56

spil, 52

sprog, 62

stemmenotater *se medier*

stopur, 56

ur
indstille alarmer, 53
skifte verdensur, 53
stoppe alarmer, 54

videoafspiller *se medier*

videokamera, 24

Windows Live, 38

Windows Media
afspille filer, 22
føje filer til mediebibliotek, 22
oprette afspilningslister, 23

wireless manager, 62

SAMSUNG ELECTRONICS

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at følgende produkt

GSM-mobiltelefonen : SGH-i200

som denne erklæring gælder for, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	**EN 60950-1: 2001+A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
Radio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)** **EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)**

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.05.06 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(Udgivelsessted og dato) — (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

*** Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.**